Barnizar suelos y escaleras de madera



www.leroymerlin.es © Leroy Merlin, S.A., 2002 LEROYARIA III

Características

a- Barniz de un componente al agua

- · Listo para su uso
- · Sin olor

• Secado muy rápido que permite varias manos en un día.

b- Barniz de un componente poliuretano

- · Listo para su uso
- · Olor débil

- · Fácil de usar
- Muy resistente al uso

c- Barniz de dos componentes

- Mezcla a preparar (se incorpora un endurecedor en el barniz)
- · Olor más fuerte
- Ultra resistente al uso, a los productos de limpieza caseros y a los arañazos

Utensilios necesarios





Preparación

a) Sobre un parquet nuevo (sin tratar)

ACUCHILLADO

El acuchillado mecánico es indispensable para eliminar la parte superior de la madera cuando se vuelve apagada y frágil, recuperando así una madera sana con su tono natural.

El barniz sólo se aplica sobre una superficie de madera totalmente seca y sin polvo.

 Vaciar completamente la habitación y proceder al acuchillado del suelo de madera con la acuchilladora. Trabajar en el sentido de la madera para obtener un mejor resultado. Nota: Los ángulos y lugares inaccesibles (radiadores) se acuchillarán con la lijadora de bordes a mano.





TRATAMIENTO INSECTICIDA (operación opcional)

Se aconseja un tratamiento para parqué o madera interior. El producto se seca en 24 horas y permite barnizar al día siguiente.

b) Sobre parqué antiquo encerado

Ante todo, quitar clavos, grapas u otros objetos punzantes que puedan romper las bandas abrasivas.

I IMPIF7A

- Limpiar con jabón y agua caliente y cepillar vigorosamente el parqué.
- Aclarar con agua limpia varias veces.
- Después de seco, limpiar el ovlog.

Esta limpieza es indispensable para quitar las manchas y las capas superficiales de cera y así evitar que se ensucien las bandas abrasivas.

También se puede utilizar un producto para quitar la cera del parqué si se desea.



CONSEJO

Humedecer primero una superficie pequeña.

Si la madera toma un tono violáceo, es que contiene tanino. En este caso acuchillar directamente sin aplicar iabón.

Sobre roble y castaño: no utilizar productos con sosa ni detergentes usuales.

ACUCHILLADO

- Pasar una primera vez la acuchilladora con una lija de grano gordo para decapar y alisar.
- Pasar una segunda vez la acuchilladora con una lija de grano medio para acuchillar y unificar la superficie del parqué.
- Pasar una tercera vez la acuchilladora con una lija de grano fino.
- Limpiar el polvo y pasar la aspiradora por la habitación.



TRATAMIENTO INSECTICIDA (operación opcional)

Si se observan galerías cavadas por insectos o lamas de madera contaminadas, tratar abundantemente con un producto para parqué o madera de interior.

Este producto seca en 24 h y permite barnizar al día siguiente. Si alguna lama está muy dañada, es recomendable sustituirla.

c) Sobre un parqué antiguo barnizado

Se plantean dos casos:

1

La película de barniz anterior está gastada y deja entrever la madera. En este caso seguir la técnica de la preparación para parqué nuevo.

2

La película de barniz está sin brillo. En este caso proceder a un ligero acuchillado con una lija fina y aplicar un barniz a base de poliuretano.

Aplicación

a) Barniz de un solo componente (listo para su uso)

TEÑIDO DEL BARNIZ (operación opcional)

Si se desea teñir el suelo, hacerlo antes de barnizar.

- Probar el tono en una lama, antes de su completa aplicación.
- Dejar secar según las indicaciones del embalaje.



BARNIZADO

- Aplicar la primera mano trabajando bien el barniz con la brocha plana (paletina) de cara a la ventana alisando en el sentido de las vetas de la madera de espaldas a la puerta y retrocediendo hacia ésta.
- Dejar secar varias horas antes de proceder al pulido (ligero lijado con lija de grano fino y quitar el polvo.

- Aplicar la 2^a mano y dejar secar.
- Se recomienda una 3º mano en las habitaciones de mucho tránsito.
- Esperar 48 h antes de volver a colocar los muebles en la habitación.

No arrastrar los muebles durante algunos días. Es conveniente poner fieltros autoadhesivos en las patas de éstos.



b) Barniz de 2 componentes (mezcla que se prepara antes de su uso)

UTILIZACIÓN DE UN LIMPIADOR DECOLORANTE DE MADERA

Los suelos de madera antiguos limpiados con sosa u otros productos, así como los suelos nuevos impregnados de escayola o de cemento, son alcalinos.

Por lo tanto se aconseja utilizar un producto neutralizador (del tipo limpiador decolorante de madera) para que el barniz aplicado pueda secarse normalmente.



CONSEJO

Utilizar un limpiador decolorante de madera.

BARNIZADO

- Preparar la mezcla para su uso inmediato. Prever la cantidad necesaria para su aplicación.
- Aplicar con una brocha ancha y plana (paletina), de cara a la ventana, alisando en sentido de las vetas de la madera de espaldas a la puerta y retrocediendo hacia ésta.



- Dejar secar 24 h.
- Lijar (suavemente y con grano fino).
- Quitar el polvo.
- Preparar la mezcla de la segunda mano y aplicarla.
- Dejar secar 24 h.
- Se recomienda una tercera mano en habitaciones con mucho tránsito.



CONSEJOS

Tenga cuidado, abriendo las ventanas de par en par. Protéjase las manos con guantes de goma.

Trabaje a una temperatura de 12 a 25 ° C para que el barniz seque normalmente y alcance sus cualidades óptimas.

Si trabaja en una escalera, aplicar el producto un escalón sí y otro no para evitar que sea inutilizable hasta que se seque.
Para que resulte más cómodo empiece por la parte de arriba barnizando el escalón y el peldaño de encima.

Los barnices tienen tiempos de secado variables: consultar la información del embalaje.

5

Trucos y consejos

Renovación y mantenimiento

1 o 2 veces al año

Para reforzar la capa de barniz, utilice un renovador para parqué barnizado (esta operación no necesita acuchillado).

El renovador da brillo y tapa los arañazos.

En ciertas ocasiones (recepciones...)

Pasar el renovador antes y después.